

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme						
10	EINGELEGT GANG	Handbremse anziehen und Bremspedal treten Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Wählhebel in "D" "Winterprogramm" nicht angewählt "Winterprogramm" anwählen Wählhebel in "D" "Economyprogramm" anwählen Fahrzeug gleichmäßig von 0 km/h bis 120 km/h beschleunigen	-1- -3- nacheinander -1-, -2-, -3-, -4-	41	-						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fehlersuche:</td> <td style="width: 33%;">Sollwert:</td> <td style="width: 33%;">Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Ölstand des Automatikgetriebes kontrollieren • Probefahrt • Stellgliedtest Nr. 03 und 04 durchführen • Fehlercodes mit TECH 1 auslesen </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> OK Schaltfunktion OK OK keine Fehlercodes Werden alle Sollwerte erreicht </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Getriebeöl bis zum korrekten Ölstand auffüllen (siehe Kapitel 5.1) • Diagnose gemäß mechanisch/hydraulischer Fehlersuchtafel durchführen • Fehlfunktion gemäß Prüfschritt Nr. 03 und 04 lokalisieren • Fehlfunktion entsprechender Prüfvorschrift lokalisieren • Getriebesteuergerät defekt. </td> </tr> </table>						Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)	<ul style="list-style-type: none"> • Ölstand des Automatikgetriebes kontrollieren • Probefahrt • Stellgliedtest Nr. 03 und 04 durchführen • Fehlercodes mit TECH 1 auslesen 	<ul style="list-style-type: none"> OK Schaltfunktion OK OK keine Fehlercodes Werden alle Sollwerte erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Getriebeöl bis zum korrekten Ölstand auffüllen (siehe Kapitel 5.1) • Diagnose gemäß mechanisch/hydraulischer Fehlersuchtafel durchführen • Fehlfunktion gemäß Prüfschritt Nr. 03 und 04 lokalisieren • Fehlfunktion entsprechender Prüfvorschrift lokalisieren • Getriebesteuergerät defekt.
Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)									
<ul style="list-style-type: none"> • Ölstand des Automatikgetriebes kontrollieren • Probefahrt • Stellgliedtest Nr. 03 und 04 durchführen • Fehlercodes mit TECH 1 auslesen 	<ul style="list-style-type: none"> OK Schaltfunktion OK OK keine Fehlercodes Werden alle Sollwerte erreicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Getriebeöl bis zum korrekten Ölstand auffüllen (siehe Kapitel 5.1) • Diagnose gemäß mechanisch/hydraulischer Fehlersuchtafel durchführen • Fehlfunktion gemäß Prüfschritt Nr. 03 und 04 lokalisieren • Fehlfunktion entsprechender Prüfvorschrift lokalisieren • Getriebesteuergerät defekt. 									