

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
11	WÄHLHEBEL KL. A	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "P", "R", "3", "2" Wählhebel in "N", "D", "1"	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56	9,35

Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Prüfschritt Nr. 09 durchführen

vectra16v.com