

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
12	WÄHLHEBEL KL. B	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen und Bremspedal treten Wählhebel in "R", "N", "D", "3" Wählhebel in "P", "2", "1"	AKTIV 12V INAKTIV 0V	56	10,35
Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
• Prüfschritt Nr. 09 durchführen					

vectra16v.com