

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE		
FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
11	BEDIENTEIL NICHT ERKANNT	C-4
	<ul style="list-style-type: none">• Bedienteil nicht erkannt <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Im Info Display wird "PANEL" angezeigt.• Das Radio wird nach 3 s ausgeschaltet. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	

Vectra16V.com