

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
07	BREMS - SCHALTER	Zündung EIN Bremsen nicht betätigt Bremsen betätigt	INAKTIV 0 V AKTIV 12 V	37	2

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
<ul style="list-style-type: none">• Zündung EIN Bremsen betätigen	Bremsleuchten links und rechts leuchten auf	<ul style="list-style-type: none">• Sicherung F 2 defekt• Kabelunterbrechung zwischen Sicherung F 2 und Bremslichtschalter S 8• Bremslichtschalter S 8 defekt• Kabelunterbrechung zwischen Bremslichtschalter S 8 und Steckverbindung X 1 / Kl. 1• Kabelunterbrechung zwischen Steckverbindung X 1 / Kl. 1 und Bremslichtern
<ul style="list-style-type: none">• Zündung AUS• Stecker X 25P vom Steuergerät U 4.8 abziehen• Voltmeter zwischen X 25P / Kl. 22 und Masse anklammern• Zündung EIN• Bremsen betätigen	ca. 12 V	<ul style="list-style-type: none">• Kabelunterbrechung zwischen Steckverbindung X 1 / Kl. 1 und Steuergerät U 4.8 / X 25 / Kl. 2• Steuergerät U 4.8 defekt