

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler - codes	Klemme
08	TC AN / AUS SCHALT	Nur X 25 XE und X 30 XE: Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Tastschalter "TC" nicht betätigt Tastschalter "TC" betätigt	INAKTIV 12 V AKTIV 0 V	67, 71	13
Hinweise zur Fehlersuche: <ul style="list-style-type: none">• Zündung AUS• Stecker X 25P vom Steuergerät U 4.8 abziehen Ohmmeter zwischen X 25P / Kl. 13 und Masse anklennen• Zündung EIN• Taster "TC" betätigen					
		Sollwert: 0 Ω	Fehlerursache: <ul style="list-style-type: none">• Kabelunterbrechung zwischen• - Steckverbindung X 1 / Kl. 62 und Steuergerät U 4.8 / X 25P / Kl. 13• - Schalter TC S 33 / Kl. 11 und Masse• Schalter TC S 33 defekt• Steuergerät U 4.8 defekt		