

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
18	BREMS-SCHALTER	Zündung EIN Bremsen nicht betätigt Bremsen betätigt	INAKTIV 0 V AKTIV 12 V	37	2
Hinweise zur Fehlersuche:					
		Sollwert:	Fehlerursache:		
<ul style="list-style-type: none">• siehe Prüfschritt 07					

vectra16v.com