

**F0: Datenliste**

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
20	MOTORDREH-ZAHL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	Sollwert entsprechend der Prüfanleitung entnehmen und mit angezeigtem Wert vergleichen	31	3
<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>		<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• siehe Prüfschritt 09</li></ul>					

vectra16v.com