

<b>Fehler-Code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>DATENLISTE Nr.</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ..</b>
41	RADSENSOR KREIS VORNE LINKS	03, 05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor wird überwacht auf Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0.65 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Die ABS-Funktion wird teilweise ausgeschaltet, falls nur ein Sensor betroffen ist.</p>

vectra16v.com