

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
09	BREMSLICHT- SCH.	Zündung EIN  Bremspedal nicht betätigt  Bremspedal betätigt	  INAKTIV 0V  AKTIV 12V	37	20, 1

<b>Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabelsatzstecker abziehen von: U 4.8 Steuergerät ABS S8 Schalter Bremslicht</li> <li>Mit Multimeter Spannung messen von: S8 Schalter Bremslicht Kabelsatzstecker Kl. A zu: Masse</li> <li>Kabelsatzstecker brücken von: S8 Schalter Bremslicht Kabelsatzstecker Kl. A zu: S8 Schalter Bremslicht Kabelsatzstecker Kl. B</li> <li>Mit Multimeter Spannung messen von: U4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 20 zu: Masse</li> <li>Brücke Kabelsatzstecker abziehen</li> <li>Mit Multimeter Spannung messen von: U4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 20 zu: Masse</li> </ul>	<p>größer 11,5 V</p> <p>größer 11,5 V</p> <p>kleiner 0,1 V</p> <p>Werden Sollwerte erreicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung von: S8 Schalter Bremslicht Kabelsatzstecker Kl. A zu: F2D Sicherung Kabelsatzstecker Kl. B</li> <li>F2D Sicherung defekt</li> <li>Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung von: U4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 20 zu: F2D Sicherung zu: Bremslicht</li> <li>S8 Schalter Bremslicht defekt</li> <li>Kurzschluß zu Batteriespannung von: S8 Schalter Bremslicht Kabelsatzstecker Kl. B zu: U4.8 Steuergerät ABS Kabelsatzstecker Kl. 20</li> <li>U4.8 Steuergerät ABS defekt</li> </ul>

vectra16v.com