

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme						
22	MV. VL. HALT. IST	Zündung EIN Hinweis: Bei der Prüfung mit dem Diagnose Tester funktioniert die ABS-Regelung nicht. Das Diagnose Tester-Display darf während der Prüfung für diesen Parameter niemals AKTIV anzeigen, außer beim Ausführen des Stellgliedtests.	INAKTIV	16	-						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fehlersuche:</td> <td style="width: 33%;">Sollwert:</td> <td style="width: 33%;">Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</td> </tr> <tr> <td>Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL</td> <td>MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • U4.8 Steuergerät ABS defekt </td> </tr> </table>						Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)	Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL	MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!	<ul style="list-style-type: none"> • U4.8 Steuergerät ABS defekt
Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)									
Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL	MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!	<ul style="list-style-type: none"> • U4.8 Steuergerät ABS defekt 									