

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme						
24	MV. VL. ABBAU IST	Zündung EIN  <b>Hinweis:</b> Bei der Prüfung mit dem Diagnose Tester funktioniert die ABS-Regelung nicht. Das Diagnose Tester-Display darf während der Prüfung für diesen Parameter niemals AKTIV anzeigen, außer beim Ausführen des Stellgliedtests.	INAKTIV	16	-						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>Fehlersuche:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Sollwert:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>Fehlerursache:</b> <b>(Falls Sollwert nicht erreicht wird)</b></td> </tr> <tr> <td>Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL</td> <td>MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U4.8 Steuergerät ABS defekt</li> </ul> </td> </tr> </table>						<b>Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b> <b>(Falls Sollwert nicht erreicht wird)</b>	Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL	MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U4.8 Steuergerät ABS defekt</li> </ul>
<b>Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b> <b>(Falls Sollwert nicht erreicht wird)</b>									
Entsprechenden Stellgliedtest durchführen: F5 : STELLGL. - TEST MAGNETVENTIL VL	MAGNETVENTIL VL TEST OKAY!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U4.8 Steuergerät ABS defekt</li> </ul>									