

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	RÜCKFÖRDERP. IST	Zündung EIN  <b>Hinweis:</b> Bei der Prüfung mit dem Diagnose Tester funktioniert die ABS-Regelung nicht. Das Diagnose Tester-Display darf während der Prüfung für diesen Parameter niemals AKTIV anzeigen, außer beim Ausführen des Stellgliedtests.	INAKTIV 12V	35	A, B

<b>Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelsatzstecker abziehen von: U4.4 Rückförderpumpe</li> <li>• Mit Multimeter Widerstand messen von: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. A zu: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. B</li> <li>• Mit Multimeter Widerstand messen von: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. A oder B zu: Masse</li> </ul>	<p>von 0,1 bis 1,0 <math>\Omega</math></p> <p>größer 100 k<math>\Omega</math></p> <p>werden Sollwerte erreicht</p>	<p>Widerstand größer als 1,0 <math>\Omega</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromkreisunterbrechung von: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. A zu: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. B</li> <li>• U4.4 Rückferde Pumpe defekt</li> </ul> <p>Widerstand kleiner als 0,1 <math>\Omega</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluß von: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. A zu: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. B</li> <li>• U4.4 Rückförderpumpe defekt</li> <li>• Kurzschluß von: U4.4 Rückförderpumpe Kabelsatzstecker Kl. A oder B zu: Masse</li> <li>• U4.4 Rückferde Pumpe defekt</li> <li>• U4.8 Steuergerät ABS defekt</li> </ul>