

VENTIL RELAIS

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: - Mögliche Fehlercodes: 19</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motor AUS</p> <p>Drücke F5 im System-Hauptmenü, wähle mit Pfeiltasten gewünschten Stellgliedtest und bestätige mit YES. Folge den Anweisungen des Diagnose Testers.</p> <p>Hinweis: Das VENTIL RELAIS wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz angesteuert (Einschaltdauer 1 s) Der Test ist beendet nach max. 30 s.</p>	<p>Der Diagnose Tester zeigt abwechselnd: AKTIV INAKTIV</p> <p>Klickendes Geräusch vom Ventil- Relais hörbar</p>