

## C-10, Ventil Relais Stromkreis

C-10, Ventil Relais Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	<b>Prüfung: Spannungsversorgung Ventil-Relais</b>	11,5...13,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündung AUS</li> <li>• Kabelsatzstecker abziehen von: K50 Steuergerät-ABS</li> <li>• Spannung messen zwischen folgenden Klemmen: K50 Steuergerät-ABS Kabelsatzstecker Klemme 17 und 18 &amp; Masse</li> </ul>	
<b>Ja: T02</b>		<b>Nein: E01</b>
T02	<b>Prüfung: Masseverbindung Steuergerät</b>	11,5...13,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung messen zwischen folgenden Klemmen: K50 Steuergerät-ABS Kabelsatzstecker Klemme 17 und 18 &amp; K50 Steuergerät-ABS Kabelsatzstecker Klemme 19</li> </ul>	
<b>Ja: T03</b>		<b>Nein: E02</b>
T03	<b>Prüfung: Masseverbindung Ventil-Relais</b>	11,5...13,5 V
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung messen zwischen folgenden Klemmen: K50 Steuergerät-ABS Kabelsatzstecker Klemme 17 und 18 &amp; K50 Steuergerät-ABS Kabelsatzstecker Klemme 16</li> </ul>	
<b>Ja: T04</b>		<b>Nein: E03</b>
T04	<b>Prüfung: Tester</b>	Aktiv
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündung AUS</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelsatzstecker aufstecken von: K50 Steuergerät–ABS</li> <li>• Zündung EIN</li> <li>• Mit TECH 1 anwählen: F0: DATENLISTE NR. T09 VENTIL REL. SOLL</li> </ul>	
<b>Ja: E05</b>	<b>Nein: E04</b>

### C–10, Ventil Relais Stromkreis

Nr.	Ergebnis
E01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluß/Stromkreis–Unterbrechung im Kabelsatz: K50 Steuergerät–ABS Kabelsatzstecker Klemme 17 und 18 &amp; G1 Batterie Klemme 30</li> <li>oder</li> <li>• Defekte Komponente, nur bei LHD–Fahrzeugen: X6 Instrumententafel &amp; Karosserie vorn 45 P Kabelsatzstecker Klemme 78 und 79</li> </ul>
E02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzschluß/Stromkreis–Unterbrechung im Kabelsatz: K50 Steuergerät–ABS Kabelsatzstecker Klemme 19 &amp; G1 Batterie Klemme 31</li> <li>oder</li> <li>• Defekte Komponente: X6 Instrumententafel &amp; Karosserie vorn 45 P Kabelsatzstecker Klemme 52</li> </ul>
E03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromkreis–Unterbrechung im Kabelsatz: K50 Steuergerät–ABS Kabelsatzstecker Klemme 16 &amp; G1 Batterie Klemme 31</li> </ul>

E04	<ul style="list-style-type: none"><li>Defekte Komponente: K50 Steuergerät-ABS</li></ul>
E05	<ul style="list-style-type: none"><li>Wenn weitere Fehlercodes gespeichert, Fehlerbehebung in den entsprechenden Fehlersuchbäumen Probefahrt durchführen, Fehlerspeicher auslesen</li></ul>

vectra16v.com