

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
02	Wählhebelposition "P" lässt sich nicht einlegen	<ul style="list-style-type: none">• Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug falsch eingestellt• Schaltkulisse in der Wählhebelposition "P" beschädigt• Seilzug beschädigt (knickt aus)• Zwischenhebel/Wählhebel lose	<ul style="list-style-type: none">• Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug einstellen• Schaltkulisse ersetzen• Seilzug erneuern• Zwischenhebel/Wählhebel befestigen <p>Siehe Serviceanleitung</p>

vectra16v.com