

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
03	Fahrzeug fährt in den Wählhebelpositionen "D", "3", "2", "1" nicht an, bzw. hat Schlupf oder Schütteln.	<ul style="list-style-type: none"> • Ölstand des Getriebes zu niedrig • Filtersieb der Ölpumpe verstopft • Ölpumpe blockiert (Mitnehmer abgeschert) • Drehmomentwandler blockiert • Ventilkörper defekt • Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für das Bremsband B 4 • Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 3 oder im Ölkreislauf • Freilauf F 0/Kupplung C 3 defekt (AF 13) • Freilauf F 1 defekt (AF 13) • Freilauf F 2 defekt (AF 14/20/22) • Freilauf F 3 defekt (AF 14/20/22) • Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Getriebeölstand korrigieren • Filtersieb ersetzen • Ölpumpe reinigen/reparieren • Drehmomentwandler ersetzen • Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Undichtes Teil suchen/ersetzen • Undichtes Teil suchen/ersetzen • Freilauf F 0/Kupplung C 3 ersetzen (AF 13) • Freilauf F1 ersetzen (AF 13) • Freilauf F2 ersetzen (AF 14/20/22) • Freilauf F3 ersetzen (AF 14/20/22) • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 03) <p>Siehe Serviceanleitung</p>