

Fehlersuchtablette für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
16	Keine 1-2 Aufwärtsschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • "Notlaufprogramm" aktiviert • "Winterprogramm" aktiviert • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug falsch eingestellt • Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert • Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für das Bremsband B 1 (AF 13) • Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 1 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) • Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 2 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) • Freilauf F 1 defekt (AF 14/20/22) • Freilauf F 0 defekt (AF 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlercode lesen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04) • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug einstellen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04); Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 13) • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) • Freilauf F 1 ersetzen (AF 14/20/22) • Freilauf F 0 ersetzen (AF 13) <p>Siehe Serviceanleitung</p>