

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
18	Keine 2-3 Aufwärtsschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Wählhebel in Position "2" • "Notlaufprogramm" aktiviert • "Winterprogramm" aktiviert • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug falsch eingestellt • Magnetventil für 2-3 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper defekt • Ölverlust in der Kupplung C 3 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) • Ölverlust in der Kupplung C 0 oder im Ölkreislauf (AF 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlercode lesen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04) • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug einstellen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04); Ventilkörper mit Druckregler ersetzen • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) • Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 13) <p>Siehe Serviceanleitung</p>