

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
20	Keine 3-4 Aufwärtsschaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Wählhebel in Position "3" • "Notlaufprogramm" aktiviert • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug falsch eingestellt • Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper defekt • Ölverlust der Kupplung C 2 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) • Ölverlust im Druckspeicher für das Bremsband B 1 oder im Ölkreislauf (AF 13) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlercode lesen • Wählhebel-Positionsschalter / Seilzug einstellen • Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.7 Nr. 04); (Ventilkörper mit Druckregler ersetzen) • Undichtiges Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) • Undichtiges Teil suchen/ersetzen (AF 13) <p>Siehe Serviceanleitung</p>