

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
22	DROSSEL- KLAPPEN POTI SPANNUNG NIEDR.	19	<ul style="list-style-type: none"> • Drosselklappenpotentiometerspannung kleiner 0,06 V (Kurzschluß gegen Masse) • Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt • Nach dem Starten des Motors wird der Fehler sofort erkannt <p>Wenn Fehlercode 22 erkannt wurde,können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm):</p> <p>"Fahrstufe" (Gang): "D" (4),"3" (4),"2" (3),"1" (1)</p>

vectra16v.com