

**Tafel 2, Fehlercodetabelle**

Fehler-code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
26	MAGNETVENTIL 2-3 SPANNUNG NIEDRIG	06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der am entsprechenden Steuergeräte-Ausgang vom Steuergerät erkannte Spannungspegel ist niedrig (0 V), obwohl der Ausgang vom Steuergerät auf hoch (12 V; Magnetventil wird angesteuert) gelegt wurde (Kurzschluß gegen Masse)</li> <li>• Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt</li> <li>• Erscheint der Fehler nach dem Starten des Motors, wird der Fehler erst nach der Ansteuerung des Magnetventils 2-3 Schaltung erkannt</li> </ul> <p>Wenn Fehlercode 26 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm):</p> <p>"Fahrstufe" (Gang):            "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>