

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
28	MAGNETVENTIL 2-3 SPANNUNG HOCH	06	<ul style="list-style-type: none"> • Der am entsprechenden Steuergeräte-Ausgang vom Steuergerät erkannte Spannungspegel ist hoch (12 V), obwohl der Ausgang vom Steuergerät auf niedrig (0 V; Magnetventil wird nicht angesteuert) gelegt wurde (Kurzschluß gegen Batteriespannung oder Stromkreisunterbrechung) • Der Fehler wird erkannt, wenn das Magnetventil 2-3 Schaltung nicht angesteuert ist • Bei Zündung EIN und nach dem Starten des Motors wird der Fehler sofort erkannt <p>Wenn Fehlercode 28 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm) :</p> <p>" Fahrstufe fe " (Gang): " D " (4), " 3 " (4), " 2 " (3), " 1 " (1)</p>