

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
31	KEIN GETRIEBE-EINGANGSDREHZAHLSIGNAL	11	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt • Drosselklappenöffnung größer 12 % • Fahrzeuggeschwindigkeit größer 30 km/h • Kein Signal Getriebeeingangsdrehzahl erkannt Wenn Fehlercode 31 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm): <p>"Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>

vectra16v.com