

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
32	DRUCKREGLER MV . SPANNUNG NIEDRIG	03, 04	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt • Stromaufnahme Magnetventil Druckregler kleiner 0,095 A (Stromkreisunterbrechung) <p>Wenn Fehlercode 32 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm):</p> <p>"Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1 " (1)</p>

vectra16v.com