

Tafel 2, Fehlercodetabelle

| Fehlercode | Informationsgeber Fehlerursache      | Abhilfe in F0:Datenliste Nr. | Fehlercodespeicherung bei...   |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 39         | KEIN GETRIEBE-AUSGANGSDREHZAHLSIGNAL | 12                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motordrehzahl größer 3000 min<sup>-1</sup></li> <li>• Wählhebel in "D", "3", "2", "1"</li> <li>• Falsches Signal vom Geschwindigkeitssensor (Stromkreisunterbrechung)</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b><br/>                     Wenn die Leitung zur Kl.14 des Steuergerätes (Masse des Wegstreckenfrequenzgebers) Kurzschluß gegen Batteriespannung hat, dann kann das Steuergerät zerstört werden.<br/>                     Fehlercode 39 kann auch erkannt werden, wenn sich der Wählhebel in Stellung "N" befindet und der Wählhebelpositionsschalter falsch eingestellt ist.<br/>                     Wenn Fehlercode 39 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm):<br/>                     "Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p> |