

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
43	MASSEKONTROLL- RELAIS IM SG	03, 04, 05, 06, 07, 08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Steuergerät erkennt den Fehler, wenn am Steuergeräte-Ausgang Kl. 54 eine Spannungspegeländerung auftritt, die nicht vom Steuergerät selbst geschaltet wurde.</li> <li>• Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt</li> <li>• Erscheint der Fehler nach dem Starten des Motors, wird der Fehler sofort erkannt</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Fehlercode 43 kann auch auftreten, wenn einer der folgenden Fehlercodes erkannt wurde: 17, 25, 26, 28, 34, 35 Wenn die Leitung an Kl. 54 des Steuergerätes während des Fahrbetriebes unterbrochen ist (auch zeitweise), dann kann auch Fehlercode 25, 28, 34 gesetzt sein.</p> <p>Wenn Fehlercode 43 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm): "Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>