

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriespannung kleiner 9,0 V</li><li>• Bei Zündung EIN und nach dem Starten des Motors wird der Fehler sofort erkannt</li></ul> <p>Wenn Fehlercode 48 erkannt wurde, können in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge manuell geschaltet werden (Notlaufprogramm):</p> <p>"Fahrstufe" (Gang): "D" (4), "3" (4), "2" (3), "1" (1)</p>

vectra16v.com