

**Tafel 2, Fehlercodetabelle**

<b>Fehler-code</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>Abhilfe in F0:Datenliste Nr.</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei...</b>
49	BATTERIE SPANNUNG HOCH	01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriespannung größer 16 V</li><li>• Bei Zündung EIN und nach dem Starten des Motors wird der Fehler sofort erkannt</li></ul>

vectra16v.com