

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler-code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
66	AT ÖLTEMPERATUR SENSOR SPANNUNG NIEDR.	22	<ul style="list-style-type: none">• Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt• Die am entsprechenden Steuergeräte-Eingang (Kl. 22) anliegende Spannung ist kleiner 0,1 V (Kurzschluß gegen Masse) Obige Bedingungen müssen für mindestens 900 s erfüllt sein Wenn Fehlercode 66 erkannt wurde, wird der Fehlercode abgespeichert, das Notlaufprogramm aber nicht aktiviert. Das "Winterprogramm" kann nicht aktiviert werden.

vectra16v.com