

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
10	BREMSSCHALTER	Zündung EIN Motor AUS Handbremse anziehen Bremspedal nicht betätigt Bremspedal betätigt	GESCHL. 12V OFFEN 0V	84 ab MJ '91	39,19

Hinweise zur Fehlersuche	Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Kabelsatzstecker vom Getriebesteuergerät abziehen • Zündung EIN • Mit Multimeter Spannung messen: von: Getriebesteuergerät-Kabelsatzstecker Kl. 39 zu: Masse, Kl. 31 	<p>größer 11,5 V</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß gegen Masse von: Bremslichtschalter S 116 Kl. 4 zu: Getriebesteuergerät-Kabelsatzstecker Kl. 39 • Bremslichtschalter S 116 defekt. • Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß gegen Masse von: Sicherung F 8 zu: Bremslichtschalter S 116 Kl.1 und 3 zu: Warnlichtschalter S 52 Kl.18 zu: Geschwindigkeitsregler K 14 Kl.13 zu: elektrische Wählhebelsperre K 102 Kl. 2 (nur Japan)
<ul style="list-style-type: none"> • Bremspedal treten 	<p>kleiner 0,1 V</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Spannung von: Bremslichtschalter S 116 Kl. 4 zu: Getriebesteuergerät-Kabelsatzstecker Kl. 39 • Bremslichtschalter S 116 defekt.
	<p>Werden Sollwerte erreicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Getriebesteuergerät defekt.