

F0:DATENLISTE

Nr .	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
27	DK- POTI SIGNAL	Motor AUS Zündung EIN Handbremse anziehen Motor-Drosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Motor-Drosselklappe AUF (Gaspedal voll durchgetreten)	0,1 bis 0,9 V 3,6 bis 4,9 V	21, 22	6, 16, 27
Hinweise zur Fehlersuche		Sollwert	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)		
Siehe Prüfschritt 19 "DK-POTI SIGNAL"					

vectra16v.com