

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																				
18	Magnetventil MV 1 (Y 36) Kurzschluß zum Magnetventil	-	<p>Getriebe befindet sich im 1. oder 3. Gang.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> * • Kabel zwischen X 32/Kl. 1 und Y 36 (MV 1) hat Kurzschluß mit dem Kabel zwischen X 32/Kl. 2 und Y 37 (MV 2). • Kabel zwischen X 32/Kl. 1 und K 70/Kl. 14 hat Kurzschluß mit dem Kabel zwischen X 32/Kl. 2 und K 70/Kl. 15. • K 70/Kl. 14 hat im Steuergerät Kurzschluß mit K 70/Kl. 15. <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <table border="1" data-bbox="751 645 1374 992"> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 645 986 712">bis MY '88½</td> <td data-bbox="986 645 1139 712">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1139 645 1219 712">"D"</td> <td data-bbox="1219 645 1299 712">"2"</td> <td data-bbox="1299 645 1374 712">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 712 986 824"></td> <td data-bbox="986 712 1139 824">Gang</td> <td data-bbox="1139 712 1219 824">4</td> <td data-bbox="1219 712 1299 824">3</td> <td data-bbox="1299 712 1374 824">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 824 986 891">ab MY '88½</td> <td data-bbox="986 824 1139 891">Fahrstufe</td> <td data-bbox="1139 824 1219 891">"D"</td> <td data-bbox="1219 824 1299 891">"2"</td> <td data-bbox="1299 824 1374 891">"1"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 891 986 992"></td> <td data-bbox="986 891 1139 992">Gang</td> <td data-bbox="1139 891 1219 992">4</td> <td data-bbox="1219 891 1299 992">3</td> <td data-bbox="1299 891 1374 992">1</td> </tr> </tbody> </table>	bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	2	ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"		Gang	4	3	1
bis MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	2																			
ab MY '88½	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																			
	Gang	4	3	1																			

* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen