

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...																
36	Magnetventil MV 3 (Y 38) - Wandlerkupplung Kurzschluß gegen Batterie +	-	<p>Getriebe befindet sich im 1. oder 2. Gang.</p> <p>Fehlersuche/-abhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabelunterbrechung zwischen K 70/Kl. 17 und X 32/Kl. 3. * • Kabelunterbrechung zwischen X 32/Kl. 3 und Y 38 (MV 3). * • Y 38 (MV 3) defekt (Innenwiderstand des Magnetventils $\infty \Omega$). * • Kabel zwischen X 32/Kl. 3 und Y 38 (MV 3) hat Kurzschluß gegen B+. • Kabel zwischen X 32/Kl. 3 und K 70/Kl. 17 hat Kurzschluß gegen B+. • K 70/Kl. 17 hat im Steuergerät Kurzschluß gegen B+. <p>Es werden in den einzelnen Fahrstufen noch folgende Gänge geschaltet</p> <p>bis MY '88½</p> <table border="1" data-bbox="991 745 1374 891"> <thead> <tr> <th>Fahrstufe</th> <th>"D"</th> <th>"2"</th> <th>"1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gang</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>ab MY '88½</p> <table border="1" data-bbox="991 947 1374 1093"> <thead> <tr> <th>Fahrstufe</th> <th>"D"</th> <th>"2"</th> <th>"1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gang</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	1	1	1	Fahrstufe	"D"	"2"	"1"	Gang	1	1	1
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																
Gang	1	1	1																
Fahrstufe	"D"	"2"	"1"																
Gang	1	1	1																

* Dazu Getriebeölwanne aus- und einbauen