

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
77	Kickdown-Schalter S 104 Kurzschluß gegen Masse oder Schalter hängt (Dauersignal)	03	Drosselklappenstellung < 77%. An K 70/Kl. 20 liegt ständig Masse. Es ist ein normaler Fahrbetrieb ohne Kickdown-Signal möglich.

vectra16v.com