

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
34	ZÜNDKR. BEIFAHNER WIDERSTAND NIEDR.	03	<p>Fahrzeug mit zwei Zündkreisen (Fahrer und Beifahrer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widerstand des Zündkreises 2 (Beifahrer) ist kleiner $0,5 \Omega$ (Leitungsschluß) • Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein <p>Fahrzeug mit einem Zündkreis (nur Fahrer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widerstand zwischen den entsprechenden Steuergeräte-Eingängen (Kl. 5 und Kl. 6) ist kleiner 5Ω • Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.

vectra16v.com