

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|----|--|---------|
| 48 | <p data-bbox="296 331 612 394">BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG</p> <ul data-bbox="296 439 1082 539" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1082 472">• Geschaltete Batteriespannung (Zündung) ist kleiner 9 V<li data-bbox="296 506 1082 539">• Obige Bedingung muß für mindestens 10 s erfüllt sein <p data-bbox="296 577 480 611">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 645 963 678" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 645 963 678">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p data-bbox="296 712 421 745">Hinweis:</p> <p data-bbox="296 779 1235 853">Liegt der Fehler (Batteriespannung zu niedrig) nicht mehr vor, wird die Kontrolleuchte ausgeschaltet.</p> <p data-bbox="296 887 600 920">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 925 347 958">8, 6</p> | C-3 |