

C-06, Gurtschloßstraffer Fahrer Stromkreis

C-06, Gurtschloßstraffer Fahrer Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Kurzschluß im Kabelsatz	größer als 6 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Kabelsatzstecker trennen: X36.1 Sitz - Fahrer & Gurtstraffer ZSB - Fahrer • Zündung EIN • Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter Fahrer-Gurtschloßstraffer Stromkreis Widerstand <p>Ja: T02 Nein: E04</p>	
T02	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung im Kabelsatz	kleiner als 1 Ohm
	<ul style="list-style-type: none"> • Zündung AUS • Elektrisch gesicherte Kabelbrücke anschließen an: X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 1 & X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 2 • Zündung EIN • Diagnose-Tester Datenlisten-Parameter Fahrer-Gurtschloßstraffer Stromkreis Widerstand <p>Ja: T03 Nein: E03</p>	
T03	Prüfung: Spannungsschluß/Masseschluß des Signal-Stromkreises	2,5 ... 8,5 V Signalwechsel zwischen hohem und niedrigem Spannungsbereich
	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: Elektrisch gesicherte Kabelbrücke & Masse <p>Hinweis: Elektrisch gesicherte Kabelbrücke nicht entfernen</p> <p>Ja: E01 Nein: E02</p>	

C-06, Gurtschloßstraffer Fahrer Stromkreis

--	--	--

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: U26 Gurtstraffer ZSB - Fahrer
E02	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß gegen Spannung/Masse im Stromkreis zwischen: K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 9 & X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 2 oder K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 & X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 1 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag
E03	<ul style="list-style-type: none"> • Stromkreis-Unterbrechung zwischen: K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 9 & X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 2 oder K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 & X36 Karosserie, hinten & Vordersitz, Fahrer Kabelsatzstecker (steuergeräteseitig) Klemme 1 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag
E04	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschluß im Kabelsatz zwischen: K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 9 & K31 Steuergerät - Airbag Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 8 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defekte Komponente: K31 Steuergerät - Airbag

--	--

vectra16v.com