

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
04	DRUCKSCHALTER	Motor läuft im Leerlauf	OFFEN 12 V	32

Fehlersuche:

- Zündung AUS
Stecker vom Druckschalter S 117 abziehen
Ohmmeter zwischen Stecker mit
braunem Kabel und Masse anklennen

0 Ω

- Stecker vom Steuergerät K 83 abziehen
Ohmmeter zwischen K 83/Kl. 12
und Stecker mit braun/grünem Kabel vom
Druckschalter anklennen

0 Ω

- Ohmmeter zwischen K 83/Kl. 12
und Masse anklennen

∞ Ω

Fehlerursache:

- Kabelunterbrechung

- Kabelunterbrechung
- Druckschalter S 117 defekt
- Steuergerät K 83 defekt

- Kurzschluß gegen Masse

vectra16v.com