

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
05	MAGNETVENTIL	Motor läuft im Leerlauf	AKTIV 12V	33, 34

**Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

Hinweis: Das Magnetventil schaltet unter Druck hörbar, wenn bei Zündung EIN die Bremse getreten wird.

• Zündung AUS

Stecker vom Steuergerät K 83 abziehen  
 Stecker vom Magnetventil Y 44 abziehen  
 Ohmmeter zwischen K 83/Kl. 8  
 und Stecker Y 44 (weiß/schwarzes  
 Kabel) anklemmen

0 Ω

- Sicherung F 19 defekt
- Kabelunterbrechung

Ohmmeter zwischen Stecker Y 44  
 (braunes Kabel) und Masse anklemmen

0 Ω

- Kabelunterbrechung
- Magnetventil defekt
- Steuergerät K 83 defekt

Ohmmeter zwischen K 83/Kl. 8  
 und Masse anklemmen

∞ Ω

- Kurzschluß gegen Masse

