

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
05	BREMSSCHALTER 1	Zündung EIN Bremsen nicht betätigt	 GESCHL. 12V	37, 71, 72, 73	1
<p>Hinweise zur Fehlersuche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zündung EIN Bremsen nicht betätigt Bremslichtschalter 1 Bremslichtschalter 2 • Zündung AUS Stecker vom Steuergerät K83 abziehen Zündung EIN Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 1 und Kl. 26 anklammern Bremsen nicht betätigt Bremsen betätigt • Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 16 und Kl. 26 anklammern Bremsen nicht betätigt Bremsen betätigt <p>Sollwert:</p> <p>GESCHL. 12V OFFEN 0V</p> <p>12V 0V</p> <p>12V 0V</p> <p>Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung F7 defekt • Kabelunterbrechung zwischen Sicherung F7 und Bremslichtschalter S116 • Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 1 und Bremslichtschalter S116/Kl. 4 • Bremslichtschalter S116 defekt • Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 16 und Bremslichtschalter S116/Kl. 2 • Bremslichtschalter S116 defekt 					