

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	BREMSSCHALTER 2	Bremse nicht betätigt	OFFEN 0V		16

Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"> Zündung EIN Bremslichtschalter 1 Bremslichtschalter 2 	GESCHL. 12V OFFEN 0V	<ul style="list-style-type: none"> Sicherung F7 defekt Kabelunterbrechung zwischen Sicherung F7 und Bremslichtschalter S116
<ul style="list-style-type: none"> Zündung AUS Stecker vom Steuergerät K83 abziehen Zündung EIN Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 1 und Kl. 26 anklammern Bremslichtschalter 1 Bremslichtschalter 2 	12V 0V	<ul style="list-style-type: none"> Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 1 und Bremslichtschalter S116/Kl. 4 Bremslichtschalter S116 defekt
<ul style="list-style-type: none"> Voltmeter zwischen Stecker K83/Kl. 16 und Kl. 26 anklammern Bremslichtschalter 1 Bremslichtschalter 2 	12V 0V	<ul style="list-style-type: none"> Kabelunterbrechung zwischen K83/Kl. 16 und Bremslichtschalter S116/Kl. 2 Bremslichtschalter S116 defekt