

C-04, Bedienteil Stromkreis

C-04, Bedienteil Stromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Komponente	Test okay?
	<ul style="list-style-type: none">• Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion: Bedienteil (Kontaktierung zwischen Bedienteil und Radio)	
	Ja: E01	Nein: E02

C-04, Bedienteil Stromkreis	
Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: H1 Radio
E02	<ul style="list-style-type: none">• Defekte/fehlende Komponente: Bedienteil (Kontaktierung zwischen Bedienteil und Radio)