

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
04	BATT. SPANNUNG		9 bis 16 V	167, 173

siehe Tafel 1

vectra16v.com