

F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
37	BREMSLICHT-SCH. UNGÜLTIGES SIGNAL	07, 08	<ul style="list-style-type: none">• Batteriespannung größer als 10 V• Bremslichtschalter AN (Spannung größer als 7 V)• Bremstestschalter AUS(Spannung größer als 4 V) oder <ul style="list-style-type: none">• Batteriespannung größer als 10 V• Bremslichtschalter AUS (Spannung kleiner als 3 V)• Bremstestschalter AN (Spannung kleiner als 2 V)• Bedingungen müssen für mindestens 60,5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung nicht möglich