

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
81	GEBER SPR. BEGINN KURZSCHLUSS ODER OFFEN	23, 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Signal vom Geber-Spritzbeginn (Kurzschluß gegen Masse/ Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung)</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die maximale Leistung wird reduziert.</li> <li>• Der Spritzbeginn wird über ein Kennfeld gesteuert.</li> <li>• Das Abgasregelventil wird abgeschaltet.</li> </ul>

vectra16v.com