

Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
26	SOLL LL-DREHZAHL	<p>Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten</p> <p>Fahrzeug mit Schalt-Getriebe:</p> <p>Fahrzeug mit Automatik-Getriebe: Wählhebel in "P"- "N" Position</p> <p>Hinweis: Die Leerlaufdrehzahl kann neu programmiert werden. Dabei ist eine Änderung der Soll-Leerlaufdrehzahl um 114 min⁻¹ in negativer und positiver Richtung möglich. Entsprechende TECH 1 Einstellung (Kap. 5.9.1) durchführen!</p>	<p>751 min⁻¹</p> <p>728 min⁻¹</p>	-	-

vectra16v.com