

Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
28	GLÜHZEIT- RELAIS	<p>Zündung EIN</p> <p>Hinweis: Wird bei kaltem Motor nach "Zündung AUS" die Zündung eingeschaltet, erscheint im TECH 1 für maximal 4 s "AN". Allerdings geht bei "Zündung AUS" die Kommunikation verloren und wird bei erneutem "Zündung EIN" nicht schnell genug aufgebaut, so daß die Änderung dieses Parameterwertes nicht zu erkennen ist.</p> <p>Motor kalt Zündung EIN Warten bis Kommunikation aufgebaut ist Motor starten (ohne Zündung zwischendurch auszuschalten) Motor läuft im Leerlauf für ca. 4 s: danach wieder:</p>	<p>INAKTIV 12V</p> <p>AKTIV 0V INAKTIV 12V</p>	49	8, 41, 18