

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
31	<p data-bbox="295 331 574 398">KEIN MOTOR- DREHZAHLSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1220 649" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 1220 481">• Motordrehzahl des Nadel-Bewegungsfühlers ist größer 455 U/min<li data-bbox="295 504 1220 582">• Motordrehzahl des Drehzahlgebers ist kleiner 68 U/min (Stromkreis-Unterbrechung)<li data-bbox="295 604 1220 649">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,42 s erfüllt sein <p data-bbox="295 683 462 716">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 750 1300 795" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 750 1300 795">• Das Steuergerät nimmt die Motordrehzahl des Nadel-Bewegungsfühlers. <p data-bbox="295 817 478 862">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 884 1300 1243" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 884 1300 929">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="295 952 1300 996">• Motorleerlaufdrehzahl wird auf ca. 2000 U/min erhöht<li data-bbox="295 1019 1300 1064">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="295 1086 1300 1176">• Beim Auftreten des Fehlers unterhalb einer Motordrehzahl von ca. 1800 U/min kann der Motor ausgehen.<li data-bbox="295 1198 1300 1243">• Bei Ausfall im Schub wird der Motor abgestellt. <p data-bbox="295 1265 422 1310">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 1332 702 1377">Fahrkomfort ist eingeschränkt.</p> <p data-bbox="295 1400 598 1444">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1444 383 1489">47, 13</p>	C-22