

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
39	<p data-bbox="293 331 592 432">DWA KRAFTSTOFF- ABSCHALTUNG AKTIV</p> <ul data-bbox="293 472 786 613" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 786 510">• Batteriespannung ist größer 10 V<li data-bbox="293 544 786 613">• Diebstahlwarnanlage geschärft (Spannung ist kleiner 3 V) <p data-bbox="293 651 357 680">oder</p> <ul data-bbox="293 719 1225 994" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 719 786 757">• Batteriespannung ist größer 10 V<li data-bbox="293 790 786 860">• Diebstahlwarnanlage entschärft (Spannung ist größer 7 V)<li data-bbox="293 893 1225 931">• Kraftstoffeinspritzung wird von der Diebstahlwarnanlage gesperrt.<li data-bbox="293 965 1225 994">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein <p data-bbox="293 1032 480 1061">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 1099 727 1128" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 1099 727 1128">• Motor läßt sich nicht starten. <p data-bbox="293 1167 600 1196">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 1207 331 1236">45</p>	C-11